


ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ



1. Запрещается приступать к работе лицам не ознакомленным с руководством по эксплуатации (РЭ) машины МКМ и не имеющим право управления самоходными колёсными машинами с двигателем мощностью свыше 77,2 кВт (категория D);
2. Запрещается при включенной КОМ увеличивать обороты ДВС более 2500 об/мин.



ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ МАШИНЫ НА ЛИНИЮ НЕОБХОДИМО:

- Проверить крепления различных частей установленного оборудования, при необходимости расфиксировать навесное оборудование из транспортного положения (см. порядок работы с навесным оборудованием в РЭ);
 - Проверить уровень масла в маслобаке, при необходимости долить;
 - Убедиться что кран гидросистемы открыт;
 - Проверить настройку дополнительных фар, проблескового маячка и звукового сигнала;
 - Убедиться, что клавиша на «Пульте управления оборудованием» находится в нейтральном положении, а пульт системы автоматики отключен;
 - Включить КОМ перемещением рычага назад;
 - Прогреть масло в системе;
 - Включить пульт управления навесным оборудованием, нажав кнопку вкл. на панели;
 - Включить проблесковый маячок и звуковой сигнал;
 - Привести рабочие органы в рабочее положение и проверить их работоспособность;

- При запирании двигателя проверить правильность подключения магистралей, а также не должно быть включенных клавиш на пульте управления оборудования, которое не установлено;
- Приступить к работе.



Перед завершением работы необходимо:

- Снизить скорость движения до 0 км/ч (остановиться);
- Выключить привод рабочего органа на панели управления;
- Перевести рабочий орган в транспортное положение и выключить пульт управления;
- Выключить КОМ.
- При смене навесного оборудования необходимо:
 - Отсоединить магистрали;
 - Открутить крепёжные гайки и откинуть откидные болты;
 - Отсоединить навесное оборудование, подняв его с помощью механических подъёмников;
 - Установить навесное оборудование в обратном порядке.



ГИДРООБЪЁМНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГРУ)

Установка задних колес в среднее положение производится при переходе с синхронного или крабового режимов на управление только передними колесами. При таком переходе водитель поворачивает передние колеса в одну сторону, направление поворота определяется углом поворота задних колес до момента выключения индикаторных лампочек и после этого переводит рукоятку управления распределителем в среднее положение.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ!!!

Запрещается движение загруженной машины с включенным только одним мостом!

Запрещается выполнять разворот машины с выключенным задним поворотным мостом!

Так как рычаг управления находится в пассажирской зоне, будьте предельно внимательны при движении, чтобы не произошло самопроизвольного включения!!!

Разрешается движение машины только при поднятой и повёрнутой вправо щёткой !!!